






L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸





L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸




L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸






L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHSG-20-XXX-C-II




L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸




L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHSG-20-XXX-C-II-S0




L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸




L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸




LHSG-32-XXX-C-II




L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHSG-32-XXX-C-II-S0




L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸
 L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸



L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸

LHSG-40-XXX-C-II-S0



L2/D1: 与刚轮安装零件避免干涉的最小安全尺寸

L3/D2: 与柔轮安装零件避免干涉的最大安全尺寸